

Программирование брелоков

1. Включить зажигание. Нажать кнопку аварийного отключения и удерживать ее в нажатом положении 5 секунд. Сирена подаст 5 звуковых сигналов, загорятся сигнальные фонари, индицируя вход в режим программирования брелоков.
2. Нажать любую кнопку первого программируемого брелока, сирена подаст два звуковых сигнала, означающих, что код передатчика зафиксирован и система в режиме ожидания кода следующего передатчика.
3. Повторить процедуру для второго брелока, сирена подаст 3 звуковых сигнала и т.д.. Всего можно запрограммировать до 4-х брелоков.
4. Если в течение 10 секунд не поступает сигналов от новых передатчиков, система выходит из режима программирования.
5. При программировании нового брелока все коды старых удаляются из памяти системы, поэтому необходимо запрограммировать все брелоки, которые предполагается использовать.