












Индикация:

Символ	Функция	Состояние системы
	Опрос состояния системы	Любое состояние системы
	Постановка на охрану без звуковых сигналов и запираение замков дверей	Система снята с охраны, зажигание выключено
	Отключение датчика удара	Система находится в режиме охраны, сигнал тревоги не звучит
	Управление стеклоподъемниками или блоком «Комфорт»	Любое состояние системы

	Управление дополнительным каналом 2	Любое состояние системы
	Дистанционный запуск или остановка двигателя	Система в режиме охраны или снята с охраны, для автомобилей с механической коробкой передач выполнен режим «Резервирование запуска»
	Включение или выключение запуска двигателя по таймеру	Любое состояние системы
	Перехват зажигания для последующей постановки на охрану с работающим двигателем в режиме PIT-STOP на время, установленное функцией J2-5	Система снята с охраны, зажигание включено, двигатель работает
	Включение режима «Резервирование запуска» для автомобилей с механической коробкой передач	Система снята с охраны, зажигание включено, двигатель работает
	Включение или выключение режима VALET	Система снята с охраны

	Перехват зажигания для последующей постановки на охрану с работающим двигателем в режиме PIT-STOP на неограниченное время	Система снята с охраны, зажигание включено, двигатель работает
	Включение или выключение режима «Паника»	Система в режиме охраны или снята с охраны, зажигание выключено
	Включение или выключение режима Anti Car-hijack™	Система снята с охраны. Зажигание включено