

### НАЗНАЧЕНИЕ КНОПОК БРЕЛОКА

№ кнопки	Нажатие	Функция
	Короткое	Постановка системы на охрану
	Короткое	Снятие системы с охраны
	Короткое	Подсветка дисплея брелока
	Короткое	Опрос состояния системы
	Долгое	«Паника» или JackStop™
	Долгое	Запуск/остановка двигателя, Pi-Stop
	Долгое	Отпирание багажника
	Долгое	Активация доп. канала 1
-дважды	Короткое	Резервирование запуска/ТУРБО
+	Короткое	Вкл./выкл. сигналы сирены

+	Короткое	Вкл./выкл. режим (VALET)
+	Короткое	Вкл./выкл. датчик удара
+	Короткое	Активация доп. канала 2
+	Короткое	Пуск двигателя по таймеру
+	Короткое	Блокировка кнопок брелока
+	Долгое	Управление 2 автомобилем
+	Долгое	Вход в меню опций брелока
+	Долгое	Вход в меню № 1 прогр. функций
+	Долгое	Вход в меню № 2 прогр. функций
+	Долгое	Вход в меню № 3 прогр. функций Запись PIN-кода (зажигание вкл.)

Короткое нажатие - 0,5 сек. Долгое нажатие - 2 сек.

### СИМВОЛЫ ДИСПЛЕЯ



### Индикация:

	Режима охраны и состояния замков
	Передачи команды и наличия сигнала обратной связи
	Времени, напряжения, температуры и дополнительной текстовой информации
	Разряда элемента питания

### Индикация режима:

	Включенного будильника*
	Отключенных датчика удара и дополнительного датчика
	Отключенных сигналов сирены
	Включенного вибрационного вызова*
	Работающего двигателя
	Мигания поворотников
	Автоматического управления центральным замком по зажиганию*
	VALET (служебный режим)
	Пассивной постановки на охрану*
	ТУРБО (охлаждение турбины)*

	Автоматического запуска двигателя по таймеру*
	Работы со вторым автомобилем
	Учета напряжения и температуры при запусках двигателя по таймеру*

\* Наличие отмеченных символов на дисплее брелока зависит от значений программируемых функций и выбранных функций брелока.

**Индикация тревожной зоны:**

	Открытой двери
	Открытого капота
	Открытого багажника
	Включения зажигания
	Датчика удара (доп. датчика)
	Нажатой педали тормоза