



НАЗНАЧЕНИЕ КНОПОК БРЕЛОКА-КОММУНИКАТОРА







№ кнопки	Назначение	Состояние системы
1 на 0,5 сек.	Постановка на охрану со звуковыми сигналами и запираение замков дверей	Система снята с охраны, зажигание выключено
	Поиск автомобиля со звуковыми сигналами	Система находится в режиме охраны, сигнал тревоги не звучит
	Прекращение тревоги без снятия с охраны	Система находится в режиме охраны, звучит сигнал тревоги
	Запираение замков дверей, гашение салонного света	Система находится в режиме VALET
	Запираение замков дверей во время движения	Система снята с охраны, зажигание включено
1 на 2 сек.	Постановка на охрану и запираение замков дверей. Включение стеклоподъемников (импульс 30 сек. на выходе «Комфорт»)	Система снята с охраны, зажигание выключено
	Включение стеклоподъемников (импульс 30 сек. на выходе «Комфорт»)	Система находится в режиме охраны, сигнал тревоги не звучит

2 на 0,5 сек.	Снятие с охраны и отпирание замков дверей	Система находится в режиме охраны, сигнал тревоги не звучит
	Прекращение тревоги со снятием с охраны и отпирание дверных замков	Система находится в режиме охраны, звучит сигнал тревоги
	Отпирание замков дверей, включение салонного света на 30 сек.	Система находится в режиме VALET
	Отпирание замков дверей во время движения	Система снята с охраны, зажигание включено
2 на 2 сек.	Отпирание замка багажника	Любое состояние системы
3 на 0,5 сек.	Вход в графическое меню команд системы	Любое состояние системы
	Подтверждение выбора пункта графического меню команд системы или пункта меню настроек брелока	Любое состояние системы, на дисплее брелока-коммуникатора отображается меню команд системы или меню настроек брелока
3 на 2 сек.	Вход в меню настроек брелока	Любое состояние системы

Индикация:

Символ	Функция	Состояние системы
	Опрос состояния системы	Любое состояние системы
	Постановка на охрану без звуковых сигналов и запираение замков дверей	Система снята с охраны, зажигание выключено
	Отключение датчика удара	Система находится в режиме охраны, сигнал тревоги не звучит
	Управление стеклоподъемниками или блоком «Комфорт»	Любое состояние системы

	Управление дополнительным каналом 2	Любое состояние системы
	Дистанционный запуск или остановка двигателя	Система в режиме охраны или снята с охраны, для автомобилей с механической коробкой передач выполнен режим «Резервирование запуска»
	Включение или выключение запуска двигателя по таймеру	Любое состояние системы
	Перехват зажигания для последующей постановки на охрану с работающим двигателем в режиме PIT-STOP на время, установленное функцией J2-5	Система снята с охраны, зажигание включено, двигатель работает
	Включение режима «Резервирование запуска» для автомобилей с механической коробкой передач	Система снята с охраны, зажигание включено, двигатель работает
	Включение или выключение режима VALET	Система снята с охраны
	Перехват зажигания для последующей постановки на охрану с работающим двигателем в режиме PIT-STOP на неограниченное время	Система снята с охраны, зажигание включено, двигатель работает
	Включение или выключение режима «Паника»	Система в режиме охраны или снята с охраны, зажигание выключено
	Включение или выключение режима Anti Car-hijack™	Система снята с охраны. Зажигание включено