

ЗНАЧЕНИЕ СИМВОЛОВ БРЕЛОКА-КОММУНИКАТОРА



Рис. 1

СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
	Индикатор состояния замков дверей (закрыты / открыты)
	Индикатор активности режима Anti Car-jack
	Индикатор режима охраны (со звуком / без звука)
	Цифровой индикатор
	Индикатор автоматического включения режима охраны
	Индикатор функции автоматического запуска двигателя в заданное время
	Индикатор функции автоматического запуска двигателя по температуре
	Индикатор функции автоматического запуска двигателя по таймеру



	Индикатор сервисного режима
	Индикатор выключенного зажигания
	Индикатор передачи радиосигнала процессорному блоку
	Индикатор разряда элемента питания
	Индикатор режима энергосбережения брелока
	Индикатор режима «Турботаймер»
	Индикатор готовности к автоматическому запуску двигателя
	Индикатор удара по кузову автомобиля
	Индикатор отклонения (⊖ зоны предупреждения, ⊕ зоны тревоги) датчика удара
	Индикатор блокировки двигателя











	Индикатор открытия капота
	Индикатор открытия дверей
	Индикатор открытия багажника
	Индикатор блокировки кнопок брелока
	Индикатор виброрежима брелока (звуковые сигналы выключены)
	Индикатор работающего двигателя в автоматических режимах запуска двигателя
	Индикатор режима тревоги



ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ НАЗНАЧЕНИЯ КНОПОК БРЕЛОКОВ PHARAON LC-400




Кнопка / комбинация	Реакция системы на команду брелока	Исходное состояние системы
 Нажать кнопку на 0,5 сек.	Постановка на охрану со звуковыми сигналами	Система снята с охраны, зажигание выключено
	Поиск автомобиля со звуковыми сигналами	Система находится в режиме охраны более 5 сек.
	Прекращение тревоги без снятия с охраны	Система находится в режиме охраны, звучит сигнал тревоги
	Запирание замков дверей	Система находится в режиме VALET, зажигание выключено
	Запирание замков дверей во время движения	Система снята с охраны, зажигание включено
 Нажать кнопку на 2 сек.	Постановка на охрану без звуковых сигналов подтверждения	Система снята с охраны, зажигание выключено
 Нажать кнопку на 2 сек.	Включение пассивного режима Anti Car-jack (программируемая функция № 7, таб. 1, по умолчанию отключена)	Система снята с охраны, зажигание включено

 Нажать кнопку на 0,5 сек.	Снятие с охраны со звуковыми сигналами	Система находится в режиме охраны, сигнал тревоги не звучит
	Прекращение тревоги без снятия с охраны	Система находится в режиме охраны, звучит сигнал тревоги
	Отпирание замков дверей	Система находится в режиме VALET, зажигание выключено
	Отпирание замков дверей во время движения	Система снята с охраны, зажигание выключено
 Нажать кнопку на 2 сек.	Снятие с охраны без звуковых сигналов	Система находится в режиме охраны, сигнал тревоги не звучит
 Нажать кнопку на 2 сек.	Включение режима PPI-Stop (и резервирования)	Система снята с охраны, двигатель работает, двери, капот, багажник закрыты
 Нажать кнопку на 2 сек.	Дистанционный запуск / глушение двигателя	Выполнены все необходимые условия успешного запуска
 Нажать кнопку на 2 сек.	Продление режима запуска	До окончания дистанционного запуска остается менее 3 минут
 Нажать кнопку на 0,5 сек.	Опрос состояния системы*	Система находится в режиме охраны или снята с охраны. В режиме VALET опрос не производится
 Нажать кнопку 2 раза на 0,5 сек.	Опрос температуры в салоне автомобиля*	Система находится в режиме охраны или снята с охраны. В режиме VALET опрос не производится
 Нажать кнопку 3 раза на 0,5 сек.	Опрос значения напряжения бортовой сети автомобиля*	Система находится в режиме охраны или снята с охраны. В режиме VALET опрос не производится
 Нажать кнопку на 0,5 сек.	Включение режима «Проверка обратной связи» (можно воспользоваться только в течение 5 сек. с момента постановки в режим охраны)*	Система находится в режиме охраны меньше 5 сек.

 Нажать комбинацию на 2 сек., затем  на 0,5 сек.	Отпереть багажник (программируемая функция № 4, таб. 2)	В любом режиме, кроме тревоги
--	---	-------------------------------

 Нажать комбинацию на 2 сек., затем  на 0,5 сек.	Выключение дополнительного канала № 1 (программируемая функция № 3, таб. 2)	В любом режиме, кроме тревоги
 Нажать комбинацию на 0,5 сек., затем  на 0,5 сек.	Постановка в охрану с отключением зоны предупреждения датчика удара Вторая кнопка нажимается только после реакции брелока на нажатие первой кнопки	Система снята с охраны, зажигание выключено Интервал между нажатиями не должен превышать 5 сек.
 Нажать комбинацию на 0,5 сек., затем  на 0,5 сек., затем  на 0,5 сек.	Постановка в охрану с отключением зоны предупреждения и зоны тревоги датчика удара Второй раз кнопка нажимается только после реакции брелока на первое нажатие кнопки Третий раз кнопка нажимается после реакции на вторую кнопку	Система снята с охраны, зажигание выключено. Интервал между нажатиями не должен превышать 5 сек.
 Нажать комбинацию на 2 сек.	Режим бесшумной охраны	Система снята с охраны, зажигание выключено
 Нажать комбинацию на 2 сек.	Включение или выключение служебного режима VALET	Система снята с охраны, зажигание выключено
 Нажать комбинацию на 2 сек.	Включение режима «Паника»	Зажигание выключено

<p>Нажать комбинацию</p>  <p>на 0,5 сек.</p>	<p>Включение / выключение периодических запусков двигателя по таймеру*</p>	<p>В любом состоянии, кроме тревоги</p>
<p>Нажать комбинацию</p>  <p>на 2 сек.</p>	<p>Включение / выключение запусков двигателя по температуре*</p>	<p>В любом состоянии, кроме тревоги</p>

<p>Нажать комбинацию</p>  <p>на 0,5 сек.</p>	<p>Включение запуска по будильнику*</p>	<p>В любом состоянии, кроме тревоги</p>
<p>Нажать комбинацию</p>  <p>на 2 сек.</p>	<p>Вход в меню настройки брелока*</p>	<p>В любом состоянии, кроме тревоги</p>
<p>Нажать комбинацию</p>  <p>на 2 сек.</p>	<p>Блокировка кнопок брелока*</p>	<p>В любом состоянии, кроме тревоги</p>

*Комбинация кнопок используется только в брелоке-коммуникаторе.