












Индикация режимов и функций


-  Включен сервисный режим
-  Автоматическое включение режима охраны
-  Запрограммирован персональный код
-  Режим иммобилайзера (вкл/выкл)

Индикация состояния сигнализации и мотоцикла

-  Выключен режим охраны
-  Включен режим охраны
-  Включен режим охраны со звуковыми сигналами тревоги
-  Включен режим бесшумной охраны
-  Сработал микроволновый датчик
-  Обход датчика наклона
-  Обход 1-го или 2-го уровня датчика удара

БЛОК Включена блокировка кнопок брелка



Открыт багажник 

-  Включено зажигание
-  Требуется замена элемента питания брелка
-  Включен будильник
-  Включен таймер обратного отсчета
-  Передача команд управления
-  Сработал 1-й уровень датчика удара
-  Сработал 2-й уровень датчика удара
-  Сработал датчик наклона