


















СИМВОЛЫ НА ДИСПЛЕЕ БРЕЛОКА-КОММУНИКАТОРА


	Индикатор закрытых/открытых замков дверей
	Индикатор включения коротких звуковых сигналов брелока
	Индикатор приёма/передачи сигнала
	Индикатор отключения датчика удара
	Индикатор тревоги/предупреждения по зоне датчика удара
	Индикатор включения будильника
	Индикатор текущего времени/времени до окончания автозапуска
	Индикатор включения световой сигнализации
	Индикатор включенного зажигания
	Индикатор режима охраны
	Индикатор служебного режима VALET



	Индикатор включенного вибровывоза
	Индикатор работающего двигателя
	Индикатор активации дополнительного канала 2/канала КОМДОПТ
	Индикатор открытого багажника
	Индикатор открытого капота
	Индикатор уровня заряда батарейки брелока
	Индикатор открытых дверей
	Индикатор режима TURBO
	Индикатор включения автоматических режимов и индикатор работающего двигателя
	Индикатор включенного режима запуска двигателя по таймеру

НАЗНАЧЕНИЕ КНОПОК БРЕЛОКА-КОММУНИКАТОРА








НАЗНАЧЕНИЕ КНОПОК БРЕЛОКА-КОММУНИКАТОРА В РЕЖИМЕ УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ

№ кнопки	Назначение	Состояние СТСТС
 (1)	Постановка со звуковыми сигналами на охрану и запирание дверных замков	Система снята с охраны, зажигание выключено
	Длительное нажатие в течение 2 сек. Постановка на охрану и запирание дверных замков. Закрытие стеклоподъемников (импульс 30 сек. на выходе «Комфорт»)	Система снята с охраны, зажигание выключено
	Длительное нажатие в течение 2 сек. Закрытие стеклоподъемников (импульс 30 сек. на выходе «Комфорт»)	Система находится в режиме охраны, сигнал тревоги не звучит
	Поиск автомобиля со звуковым подтверждением	Система находится в режиме охраны, сигнал тревоги не звучит
	Прекращение звучания сирены без снятия с охраны	Система находится в режиме охраны, звучит сигнал тревоги
	Запирание дверных замков, гашение салонного света	Система находится в режиме VALET, зажигание выключено
	Запирание дверных замков во время движения	Система снята с охраны, зажигание включено

 (2)	Снятие с охраны и отпирание дверных замков	Система находится в режиме охраны, сигнал тревоги не звучит
	Прекращение режима тревоги, снятие с охраны и отпирание дверных замков	Система находится в режиме охраны, сигнал тревоги звучит
	Отпирание дверных замков, включение салонного света на 30 сек.	Система находится в режиме VALET, зажигание выключено
	Отпирание дверных замков во время движения	Система снята с охраны, зажигание включено
	Длительное нажатие в течение 2 сек. Отпирание замка багажника	Любое состояние системы
 (3)	Постановка без звуковых сигналов на охрану и запирание дверных замков	Система снята с охраны, зажигание выключено
	Поиск автомобиля без звуковых сигналов	Система находится в режиме охраны, сигнал тревоги не звучит
	Запирание дверных замков во время движения	Система снята с охраны, зажигание включено
	Запирание дверных замков, гашение салонного света	Система находится в режиме VALET, зажигание выключено

	Длительное нажатие в течение 2 сек. Закрытие стеклоподъемников (импульс 30 сек. на выходе «Комфорт»)	Система находится в режиме охраны, сигнал тревоги не звучит
 (1+2)	Управление дополнительным каналом 2	Любое состояние системы
	Длительное нажатие в течение 2 сек. Включение или Выключение режима Anti Car-hijack	Система снята с охраны. Зажигание включено
	Длительное нажатие в течение 2 сек. Включение или Выключение режима Паника	Система в режиме охраны или снята с охраны, зажигание выключено
 (2+3)	Длительное нажатие в течение 2 сек. Включение или выключение режима VALET	Система снята с охраны
	Длительное нажатие в течение 2 сек. Кратковременное выключение датчика удара и доп. датчика	Система находится в режиме охраны, сигнал тревоги не звучит
 (1+3)	Длительное нажатие в течение 2 сек. Включение или выключение запуска двигателя по таймеру	Любое состояние системы
	Дистанционный запуск или остановка двигателя	Система в режиме охраны или снята с охраны, для механической коробки передач выполнен режим «Реверсирование запуска»

 (4)	Включение режима «Резервирование запуска» для автомобилей с механической коробкой передач	Система снята с охраны, зажигание включено, двигатель работает
	Длительное нажатие в течение 2 сек. Пережат зажигания для последующей постановки на акрану с работающим двигателем на время установленное программируемой функцией 2-5	Система снята с охраны, зажигание включено, двигатель работает
 +  (1+4)	Длительное нажатие в течение 2 сек. Пережат зажигания для последующей постановки на акрану с работающим двигателем на неограниченное время	Система снята с охраны, зажигание включено, двигатель работает
 +  (3+4)	Опрос состояния системы	Любое состояние системы
	Длительное нажатие в течение 2 сек. Ввод или выход из режима настройки брелока	Любое состояние системы