



















### СИМВОЛЫ НА ДИСПЛЕЕ БРЕЛОКА-КОММУНИКАТОРА

	Индикатор закрытых/открытых замков дверей
	Индикатор включения сигналов сирены
	Индикатор приема/передачи сигнала
	Индикатор отключения датчика удара и доп. датчика
	Индикатор тревоги/предупреждения по зоне датчика удара и доп. датчика

	Индикатор включения будильника
	Индикатор текущего времени/времени до окончания автозапуска
	Индикатор включения световой сигнализации
	Индикатор включенного зажигания
<b>ARM</b>	Индикатор режима охраны
<b>DISARM</b>	Индикатор режима «снято с охраны»
	Индикатор служебного режима VALET
	Индикатор включенного вибровызова
	Индикатор работающего двигателя
	Индикатор активации дополнительного канала 2/канала КОМФОРТ
	Индикатор открытого багажника
	Индикатор открытого капота и нажатой педали тормоза
	Индикатор уровня заряда батарейки брелока
	Индикатор открытых дверей

<b>TURBO</b>	Индикатор режима TURBO
<b>START</b>	Индикатор включения автоматических режимов
	Индикатор включенного режима запуска двигателя по таймеру