

Дополнение к инструкции по установке автосигнализаций Jaguar EZ-ULTRA и KGB FX-10

На некоторых автомобилях KIA и Hyundai при подключении к педали тормоза автосигнализация всегда воспринимает ее как нажатую. В этом случае подключите **ОРАНЖЕВЫЙ/ФИОЛЕТОВЫЙ** провод через резистор 1 кОм к массе.

