

Для того чтобы перепрограммировать брелок пошагово выполняйте инструкцию:

1. Войдите в меню программирования, используя кнопку «Валет». Для этого снимите автомобиль с охраны и выключите зажигание.
2. Войдите на первый уровень привязки, единожды нажав на «Valet». Прозвучит короткий сигнал сирены, один раз вспыхнет красный индикатор на коммутаторе.
3. Нажмите и удерживайте одну секунду вместе три клавиши пейджера (на пульте с ЖК-дисплеем до короткого звукового сигнала, на коммуникаторе без экрана – до потухания светодиодного индикатора).
4. Отпустите кнопки.
5. Если все действия были совершены правильно, то брелок с дисплеем издаст два коротких звуковых сигнала, прозвучит один писк сирены блока управления.
6. Таким же образом пропишите оставшиеся пульты. Это надо сделать не позднее двадцати секунд.
7. Для выхода из режима записи однократно нажмите «Валет». Индикатор загорится красным, а затем зелёным цветами.
8. Включите и выключите зажигание автомобиля.