

7. Дополнительные сервисные функции системы

7.1 Управление замками дверей при включении или выключении зажигания (функция F4 / F5)

Система имеет возможность запираеть двери автомобиля каждый раз через 3 секунды после включения зажигания (функция F4 активирована). Если какая-либо из дверей будет в этот момент открыта, двери не запираются.

При выключении зажигания (функция F5 активирована) двери автомобиля автоматически отпираются.

7.2 Программирование ограничений ложных срабатываний (функция F1)

Система имеет возможность программно отключать ограничение ложных срабатываний (6 циклов), для этого деактивируйте функцию F1.

7.3 Дистанционное управление дополнительными устройствами (канал СН1 / функция F7)

Система имеет дополнительный силовой канал (толстые черные провода) с нормально-замкнутыми контактами реле. Этот канал может использоваться для:

- охраны с работающим двигателем
- дистанционного открытия багажника
- управления дополнительными устройствами с брелока (режим «защелка»)

7.3.1 Режим охраны с работающим двигателем

Включение режима охраны с работающим двигателем (функция F7/1 запрограммирована) осуществляется нажатием и удержанием в течение 3 секунд кнопки 2 брелока при работающем двигателе. При этом прозвучат три коротких сигнала сирены.

Выключите зажигание (двигатель при этом продолжит работать), откройте, закройте двери и в течение 15 секунд после закрытия дверей нажмите кнопку 1 брелока (см. рис. 1). Система станет на охрану. Сирена подаст короткий сигнал. Габаритные огни мигнут один раз. Если кнопка 1 не будет нажата в течение 15 секунд после закрытия последней двери, двигатель заглохнет.

Двигатель в данном режиме работает неограниченно долго.

Для выключения режима нажмите кнопку 2 на брелоке (см. рис. 1). Система снимется с охраны. Сирена подаст 2 сигнала, габаритные огни мигнут два раза, двигатель при этом продолжит работать на протяжении 15 секунд.

Для выключения режима без снятия системы с охраны нажмите кнопку 1 на брелоке (см. рис. 1), двигатель заглохнет сразу.

7.3.2 Дистанционное открытие багажника

Для дистанционного открытия багажника (функция F7/2 запрограммирована) нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку 4 брелока. Если система под охраной, из периметра охраны исключится зона багажника, багажник откроется (при подключении дополнительных устройств).

После закрытия багажник будет включен в охраняемый периметр.

Также на время, пока багажник открыт, отключается ударный датчик.

7.3.3 Управление дополнительными устройствами с брелока

Для управления дополнительными устройствами с брелока (функция F7/3 запрограммирована) нажмите и удерживайте кнопку 4 брелока более двух секунд. Устройство будет включенным неограниченно долго.

Для выключения устройства, управляемого данным каналом нажмите и удерживайте кнопку 4 брелока более двух секунд. Устройство выключится.

7.4 Дистанционное управление дополнительными устройствами (канал СН2 / функция F13)

Система имеет дополнительный выход СН2 (черно-белый провод) для управления различными дополнительными устройствами, подключаемыми к системе. Данный канал используется для:

- активизации при снятии с охраны (НР блокировка)
- активизации канала на 20 секунд при снятии системы с охраны («вежливая подсветка»)
- активизации канала на 30 секунд при постановке системы на охрану (автоматическое закрытие окон)
- активизации канала при включении режима тревоги

7.4.1 Активизация канала при снятии системы с охраны (НР блокировка)

При выключении режима охраны система автоматически активизирует канал до повторного режима охраны (функция F13/1 запрограммирована). Данный канал может быть использован для реализации НР блокировки.

7.4.2 Активизация канала на 20 секунд при снятии системы с охраны («вежливая подсветка»)

Для реализации режима «вежливой подсветки» на 20 секунд снимите систему с охраны (функция F13/2 запрограммирована). При этом система снимется с охраны и включится подсветка внутри салона. При включении зажигания подсветка автоматически выключится, не дожидаясь истечения 20 секунд.

7.4.3 Активизация канала при постановке системы на охрану (автоматическое закрытие окон)

Для автоматического закрытия окон автомобиля (функция F13/3 запрограммирована) поставьте систему на охрану. При этом окна автомобиля автоматически закроются (необходимо подключение дополнительных устройств). Длительность импульса – 30 секунд.

7.4.4 Активизация канала при включении режима тревоги

Каждый раз при включении режима тревоги (функция F13/4 запрограммирована) система активирует канал. Данная функция может быть использована для реализации дополнительной НЗ блокировки или подключения пейджера.

7.5 Задержка опроса концевых выключателей дверей (функция F2)

Для реализации задержки опроса концевых выключателей дверей запрограммируйте функцию F2 (5, 15, 30 или 60 секунд). Данная функция необходима при подключении входа дверей к лампе салонного освещения автомобиля.

7.6 Функция «Комфорт» (функция F9)

Для реализации функции комфорт (импульс 30 секунд на Ц3 при постановке на охрану) активизируйте функцию F9.

ВНИМАНИЕ!

Данная функция должна быть активирована ТОЛЬКО квалифицированными установщиками. Неправильное использование данной функции может привести к выходу из строя электрооборудования автомобиля.

8. Программирование системы

8.1 Программирование персонального кода отключения системы

Примечание

Заводской код отключения системы — 11.

При неудачной попытке изменения персонального кода необходимо повторить процедуру программирования кода с самого начала.

Для программирования персонального кода проведите следующие операции:

1. Запрограммируйте функцию F8/2 «Аварийное отключение системы – Pin код».
2. Введите текущий персональный код. Для этого:
 - включите, выключите и снова включите зажигание;
 - в течение 10 секунд нажмите кнопку VALET количество раз соответствующее первой цифре текущего персонального кода;
 - выключите и вновь включите зажигание;
 - в течение 10 секунд нажмите кнопку VALET количество раз соответствующее второй цифре текущего персонального кода;
 - выключите и снова включите зажигание. Если введенный код правильный, сирена подаст один продолжительный сигнал.
3. Введите новый секретный код. Для этого:
 - в течение 10 секунд нажмите кнопку VALET пять раз, через 5 секунд сирена подаст один короткий и один продолжительный сигнал;
 - в течение 5 секунд нажмите кнопку 1 на брелоке, сирена подаст один сигнал;
 - в течение 10 секунд нажмите кнопку VALET количество раз соответствующее первой цифре нового персонального кода;
 - в течение 5 секунд нажмите кнопку 2 на брелоке, сирена подаст два сигнала;
 - в течение 10 секунд нажмите кнопку VALET количество раз соответствующее второй цифре персонального кода;
 - выключите зажигание. Сирена подаст один продолжительный сигнал.

ВНИМАНИЕ!

Обязательно запишите или запомните персональный код.

8.2 Программирование брелоков

Система поддерживает в памяти до четырех кодов брелоков независимо от того, четыре разных брелока или один и тот же брелок записывается в систему четыре раза.

Процедура программирования брелоков зависит от функции F8 (Аварийное отключение системы).

Для программирования брелоков при запрограммированной функции F8 на «кнопку VALET» проведите следующие операции:

1. Включите зажигание.
2. В течение 10 секунд нажмите кнопку VALET пять раз, сирена подаст один продолжительный сигнал.
3. Нажмите любую кнопку первого программируемого брелока. В подтверждение записи сирена подаст один короткий сигнал.
4. Нажмите любую кнопку второго программируемого брелока. В подтверждение записи сирена подаст два коротких сигнала. При записи третьего и четвертого брелока в подтверждение сирена будет подавать соответственно 3 и 4 коротких сигнала.

Для программирования брелоков при запрограммированной функции F8 на «Pin код» проведите следующие операции:

1. Включите, выключите и снова включите зажигание;

сивная блокировка двигателя будет отменена.

В любой момент времени может быть включен «полный» режим охраны, при нажатии на кнопку 1 брелока. При этом сирена подаст один сигнал, габаритные огни мигнут один раз.

Если активировался режим пассивной блокировки двигателя, то при включении зажигания сирена будет подавать короткие сигналы, после чего через 10 секунд включатся блокировки двигателя и режим тревоги (световая и звуковая сигнализация). Сигналы тревоги будут подаваться в течение 30 секунд.

ВНИМАНИЕ!

При активации пассивной блокировки двигателя двери автомобиля не запираются. Режим тревоги не включается от открытия дверей, капота, багажника.

6.4.2 Отключение режима пассивной блокировки двигателя

Отключение режима пассивной блокировки двигателя производится нажатием кнопки 2 брелока или согласно запрограммированной функции F8 (кнопкой VALET или вводом персонального кода).

6. Защита автомобиля

6.1 Защита автомобиля при включенном режиме охраны

При постановке на охрану система включает блокировку цепей запуска и работы двигателя, берет под охрану все зоны защиты (концевые выключатели всех дверей, капота, багажника, датчик удара). Открытие капота, багажника, двери автомобиля или срабатывание основной зоны датчика приводит к немедленному срабатыванию системы и включению режима тревоги.

Для преждевременного прерывания сигналов тревоги нажмите кнопку 2 брелока один раз, при этом сигнализация останется в режиме охраны.

Каждый раз, при постановке на охрану, светодиодный индикатор начнет медленно мигать.

Когда система находится на охране, любой сильный удар по кузову или стеклу автомобиля приведет к срабатыванию датчика удара и включению сигнализации. Более слабые удары приведут к срабатыванию зоны предупреждения датчика удара, после чего сирена подаст 3 коротких сигнала, габаритные огни мигнут два раза.

6.2 Режим An TiHiJAck (функция F10)

Данная система позволяет использовать режим An TiHiJAck для предотвращения разбойного угона автомобиля.

6.2.1 Включение режима An TiHiJAck

Для активации режима An TiHiJAck (функция F10 активизирована) включите зажигание, светодиодный индикатор начнет часто мигать через 5 секунд после включения зажигания.

- Через 25 секунд после активации режима сирена начнет подавать короткие звуковые сигналы.
- Через 50 секунд после активации режима включится режим тревоги (включится сирена, габаритные огни начнут мигать), двигатель будет заблокирован.
- Через 7 минут после активации режима выключатся звуковые сигналы сирены и габаритные огни. Двигатель будет полностью заблокирован. Светодиодный индикатор продолжит часто мигать.

6.2.2 Отключение режима An TiHiJAck

Отключение режима An TiHiJAck в течение 50 секунд после его активации (до включения блокировок цепей запуска и работы двигателя) производится однократным нажатием кнопки VALET.

Отключение режима An TiHiJAck по истечению 50 секунд (двигатель заблокирован) возможно только с помощью аварийного выключения системы (см. пункт 5.2).

6.3 AV-триггер (функция F12)

Система имеет возможность не выключать блокировки цепей запуска и работы двигателя при снятии с охраны. Для окончательного отключения блокировок (функция F12 активизирована) включите зажигание и, не заводя двигатель, в течение 10 секунд нажмите кнопку VALET один раз.

6.4 Пассивная блокировка двигателя (функция F11)

6.4.1 Активация режима пассивной блокировки двигателя

Для активации пассивной блокировки двигателя (функция F11 активизирована) выключите зажигание. Через 20 секунд активируется режим блокировки двигателя (двигатель останется незаблокированным), светодиодный индикатор начнет мигать один раз в секунду. Если зажигание будет повторно включено в течение 20 секунд после его выключения, пас-

- в течение 10 секунд нажмите кнопку VALET количество раз соответствующее первой цифре персонального кода;
 - выключите и вновь включите зажигание;
 - в течение 10 секунд нажмите кнопку VALET количество раз соответствующее второй цифре персонального кода;
 - выключите и снова включите зажигание. Если введенный код правильный, сирена подаст один продолжительный сигнал.
2. В течение 10 секунд нажмите кнопку VALET три раза, сирена подаст один продолжительный сигнал.
 3. Нажмите любую кнопку первого программируемого брелока. В подтверждение записи сирена подаст один короткий сигнал.
 4. Нажмите любую кнопку второго программируемого брелока. В подтверждение записи сирена подаст два коротких сигнала. При записи третьего и четвертого брелока в подтверждение сирена будет подавать соответственно 3 и 4 коротких сигнала.

Выход из режима программирования брелоков:

- выключите зажигание или подождите 10 секунд, не производя никаких действий, сирена подаст два продолжительных сигнала.

ВНИМАНИЕ!

При программировании новых брелоков в память системы все ранее запрограммированные брелоки стираются, поэтому при программировании новых брелоков старые брелоки должны быть запрограммированы заново, в противном случае в памяти системы будут записаны только новые брелоки.

8.3 Программирование функций системы

Процедура входа в режим программирования системы зависит от функции F8 (Аварийное отключение системы).

Для входа в режим программирования системы при запрограммированной функции F8 на «кнопку VALET» проведите следующие операции:

1. Включите и выключите зажигание.
2. В течение 10 секунд нажмите кнопку VALET пять раз, сирена подаст один продолжительный сигнал, габаритные огни начнут постоянно светиться подтверждая вход в режим программирования.

Для входа в режим программирования системы при запрограммированной функции F8 на «Pin-код» проведите следующие операции:

1. Включите, выключите и снова включите зажигание;
 - в течение 10 секунд нажмите кнопку VALET количество раз соответствующее первой цифре персонального кода;
 - выключите и вновь включите зажигание;
 - в течение 10 секунд нажмите кнопку VALET количество раз соответствующее второй цифре персонального кода;
 - выключите и снова включите зажигание. Если введенный код правильный, сирена подаст один продолжительный сигнал.
2. Выключите зажигание.
3. В течение 10 секунд нажмите кнопку VALET пять раз, сирена подаст один продолжительный сигнал, габаритные огни начнут постоянно светиться подтверждая вход в режим программирования.

Для программирования функций системы проведите следующие операции:

1. Для выбора необходимой функции нажмите кнопку VALET соответствующее количество раз, через 2 секунды после нажатия на кнопку сирена сигналами подтвердит

выбранную функцию.

- Для изменения значения функции нажмите кнопку 1 брелока. При выборе первого, второго, третьего или четвертого значения функции сирена подаст соответственно 1, 2, 3 или 4 коротких сигнала.
- Для перехода к следующим функциям нажмите кнопку VALET необходимым количеством раз. При этом следует учитывать номер текущей функции. Пример: если после изменения функции F4 необходимо изменить состояние функции F8, то для перехода к функции F8 нажмите кнопку VALET 4 раза.
- При достижении функции F14 и нажатии на кнопку VALET один раз система вернется к первой функции.
- Для выхода из режима программирования включите зажигание. Габаритные огни погаснут, сирена подаст пять коротких сигнала или не произведет никаких действий в течение 10 секунд.

8.3.1 Таблица программирования функций системы

Функция	Сигналы сирены	Состояние функции			
		1 сигнал	2 сигнала	3 сигнала	4 сигнала
F1: Ограничение ложных срабатываний	1 короткий	ВЫКЛ	ВКЛ		
F2: Задержка опроса концевых выключателей дверей	2 коротких	5 секунд	15 секунд	30 секунд	60 секунд
F3: Импульс управления центрального замка	3 коротких	0,8 секунд	3,5 секунды	Двойной – открытие одиночный – закрытие	
F4: Запирание дверей после включения зажигания	4 коротких	ВЫКЛ	ВКЛ		
F5: Отпирание дверей при выключении зажигания	1 длинный	ВЫКЛ	ВКЛ		
F6: Автоматический возврат на охрану	1 длинный и 1 короткий	ВЫКЛ	ВКЛ		
F7: Канал CH1 (толстые черные провода)	1 длинный и 2 коротких	Охрана с работающим двигателем	Открытие багажника	Защелка	
F8: Аварийное отключение системы	1 длинный и 3 коротких	Кнопка VALET	Pin код		
F9: Функция «Комфорт»	1 длинный и 4 коротких	ВЫКЛ	ВКЛ		
F10: Режим An TiHiJACK (включение от зажигания)	2 длинных	ВЫКЛ	ВКЛ		
F11: Пассивная блокировка двигателя	2 длинных и 1 короткий	ВЫКЛ	ВКЛ		
F12: AV-триггер	2 длинных и 2 коротких	ВЫКЛ	ВКЛ		
F13: Канал CH2 (черно/белый провод)	2 длинных и 3 коротких	«-» при выключенном режиме охраны	Вежливая подсветка	Закрытие окон	«-» при включении режима тревоги
F14: Возврат к заводским установкам	2 длинных и 4 коротких	Для возврата к заводским установкам нажмите кнопку 1 (сирена подаст 3 коротких сигнала)			

– Заводские установки

5. Отключение системы

5.1 Сервисный режим VALET

Активация сервисного режима VALET временно отключает все функции охраны системы, за исключением функции дистанционного управления запирающим и отпиранием замков дверей автомобиля. Данный режим позволяет передавать брелоки системы сотруднику парковки или механику станции технического обслуживания.

5.1.1 Включение режима VALET

Для включения режима VALET включите и выключите зажигание и в течение 3 секунд нажмите кнопку VALET. Через 3 секунды светодиодный индикатор начнет светиться постоянно. Система войдет в режим VALET.

Примечание

В режиме VALET каждое выключение зажигания будет сопровождаться одним коротким сигналом сирены.



Не забудьте отключить сервисный режим VALET, если в этом режиме нет необходимости.

5.1.2 Выключение режима VALET

Для выключения режима VALET включите и выключите зажигание и в течение 3 секунд нажмите кнопку VALET. Светодиодный индикатор погаснет. Система выйдет из режима VALET.

5.2 Аварийное отключение системы

Система может быть снята с охраны без использования брелока. Эта функция предусмотрена на тот случай, если брелок потерян или неисправен.

5.2.1 Аварийное отключение системы с помощью кнопки VALET

Если функция F8 запрограммирована на аварийное отключение с помощью кнопки VALET, то для отключения системы:

- откройте дверь автомобиля (сработает сигнализация);
- включите зажигание;
- нажмите кнопку VALET, система снимется с охраны.

5.2.2 Аварийное отключение системы с помощью персонального кода

Если функция F8 запрограммирована на аварийное отключение с помощью персонального кода (заводской код – 11), то для отключения системы:

- откройте дверь автомобиля (сработает сигнализация);
- включите, выключите и снова включите зажигание, сирена перестанет подавать сигналы тревоги, габаритные огни продолжат часто мигать;
- в течение 10 секунд нажмите кнопку VALET количество раз соответствующее первой цифре персонального кода;
- выключите и вновь включите зажигание;
- в течение 10 секунд нажмите кнопку VALET количество раз соответствующее второй цифре персонального кода;
- выключите и вновь включите зажигание, прозвучит 1 продолжительный сигнал сирены, система снимется с охраны. Если введенный код неправильный, сирена подаст два продолжительных сигнала, система включит режим тревоги.



Если был введен неправильный персональный код 3 раза подряд, то система не воспринимает повторный ввод кода в течение 5 минут.

4. Индикация состояния системы

4.1 Сигналы тревоги при включенном режиме охраны

Если при включенном режиме охраны будет открыта одна из дверей, капот, багажник или включено зажигание система включит режим тревоги на 30 секунд (сигналы сирены, габаритных огней). Если данные зоны не будут закрыты, то система будет включать режимы тревоги 6 раз подряд, после чего неисправная зона будет отключена и сигналы тревоги прекратятся.

Если сработает зона предупреждения датчика, сирена подаст 3 коротких сигнала, габаритные огни мигнут два раза (после 10 срабатываний предупредительная зона отключается до следующего включения режима охраны).

При срабатывании основной зоны датчика система включит режим тревоги на 30 секунд.

Примечание

Отключение сигналов тревоги осуществляется нажатием кнопки 2 (см. рис 1).

4.2 Сигналы при постановке на охрану

При стандартной постановке системы на охрану, сирена подаст один сигнал, габаритные огни мигнут один раз.

Если при постановке на охрану, не закрыта одна из дверей, капот или багажник, сирена подаст три сигнала, габаритные огни мигнут три раза.

4.3 Сигналы при снятии с охраны

При стандартном снятии системы с охраны, сирена подаст два сигнала, габаритные огни мигнут два раза.

Если в режиме охраны система сработала, то при снятии с охраны сирена подаст 4 сигнала, габаритные огни мигнут 4 раза, светодиодный индикатор подаст серию вспышек согласно сработавшей зоны.

Причина срабатывания	Сигналы светодиодного индикатора
Срабатывание основной зоны датчика удара или дополнительного датчика	1 сигнал
Срабатывание системы при открытии багажника или капота	2 сигнала
Срабатывание системы при открытии дверей	3 сигнала
Срабатывание системы при попытке включения зажигания	4 сигнала

Данная информация хранится в системе до включения зажигания.

9. Установка системы

9.1 Блок управления

Необходимо выбрать в салоне автомобиля скрытое место вдали от электронных узлов для установки блока управления, закрепив его с помощью винтов, двухстороннего скотча или стяжек для кабеля. Размещать блок необходимо так, чтобы исключить попадание капель конденсата, который может стекать по проводам внутрь корпуса.

9.2 Концевой выключатель капота / багажника

Концевой выключатель необходимо закрепить на металлической поверхности, соединенной с «корпусом» автомобиля. Нужно исключить попадание на него воды, что может привести к ложным срабатываниям сигнализации и преждевременному выходе из строя самого концевого выключателя.

9.3 Сирена

Закрепите сирену под капотом автомобиля вдали от источников тепла и влаги раструбом вниз. Место установки должно быть недоступным со стороны днища и арок передних колес

9.4 Светодиодный индикатор

В комплекте поставки имеется светодиодный индикатор. Может устанавливаться на любом месте на приборной панели.

9.5 Кнопка VALET

Установите кнопку VALET в скрытом для посторонних лиц, но доступном водителю месте. Провода от кнопки по возможности уложите таким образом, чтобы они не выделялись на фоне штатной электропроводки автомобиля.

9.6 Подсоединение проводов

Красный провод: защищенный предохранителем 5А.

Красно-белый провод: защищенный предохранителем 15А, спаренный с красным проводом, подключаются к постоянному источнику питания +12В

Желтый провод: вход для подключения провода зажигания +12В. Подключается к тому проводу, на который подается питание +12В, когда ключ повернут в замке зажигания в положение «зажигание» (питание не должно пропадать при повороте ключа в положение «стартер»).

Необходимо убедиться в том, что на данный штатный провод автомобиля не подается питание +12В при положении ключа замка зажигания «выключено».

Черный провод: вход подачи питания («корпус»), подключается к металлической детали кузова.

Бело-черный провод: выход на сирену (+12В). Подсоединяется к красному проводу сирены (черный провод сирены подсоединяется к «корпусу» автомобиля).

Зеленый провод: вход для подключения концевого выключателя багажника/капота отрицательной полярности.

Фиолетовый провод: вход для подключения концевых выключателей дверей положительной полярности. Подсоединяется к одному из штатных концевых выключателей дверей автомобиля.

Коричневый провод: вход для подключения концевых выключателей дверей отрицательной полярности. Подсоединяется к одному из штатных концевых выключателей дверей автомобиля.


Белый провод: выход на габаритные огни (двойной, разделенный диодами).

Черно-белый провод: выход дополнительного слаботочного канала CH2 (режим определяется программируемой функцией №13).

Черные толстые провода: выход дополнительного силового канала CH1 с нормально-разомкнутыми контактами реле (режим определяется программируемой функцией №77).

Синие толстые провода: выход встроенного нормально-замкнутого реле блокировки.

Схема блокировки стартера контактами встроенного нормально-замкнутого реле



9.6.1 Провода управления приводами центрального замка

Реле отпирания

Зеленый: нормально замкнутый контакт реле.

Желтый: общий контакт реле.

Сине-белый: нормально разомкнутый контакт реле.

Реле запираания

Синий: нормально замкнутый контакт реле.

Белый: общий контакт реле.

Оранжевый: нормально разомкнутый контакт реле.

Схема подключения к системе запираания с положительным или отрицательным управлением





Схема подключения к двухпроводным приводам системы запираания



3.1.6 Снятие с охраны

Для снятия с охраны нажмите кнопку 2 (см. рис. 1). Система снимется с охраны, сирена подаст 2 коротких сигнала, габаритные огни мигнут два раза, светодиодный индикатор погаснет.

Примечание

Если не будет открыта одна из дверей, капот или багажник в течение 20 секунд после снятия системы с охраны, система повторно включит режим охраны (функция F6 активизирована). В течение 20-секундного интервала светодиодный индикатор часто мигает.

⚠ ВНИМАНИЕ!

Если в режиме охраны система срабатывала, то при снятии с охраны сирена подаст 4 сигнала, габаритные огни мигнут 4 раза, светодиодный индикатор подаст серию вспышек согласно сработавшей зоны (см. пункт 4.3).

3.1.7 Беззвучное снятие с охраны

Для снятия с охраны без звуковых сигналов нажмите кнопку 3, а затем в течение 3 секунд кнопку 2 (см. рис. 1). Система снимется с охраны, сигналы sireны не подадутся, габаритные огни мигнут два раза, светодиодный индикатор погаснет.

3.1.8 Снятие с охраны при работающем двигателе

Для снятия с охраны при работающем двигателе нажмите кнопку 2 брелока (см. рис. 1). Система снимется с охраны, сирена подаст 2 коротких сигнала, габаритные огни мигнут два раза, светодиодный индикатор погаснет. Двигатель продолжит работать на протяжении 15 секунд.

3.1.9 Режим «Паника»

Для включения режима «Паника» нажмите и удерживайте кнопки 1 и 2 (см. рис. 1) более 3 секунд. Сирена начнет подавать звуковые сигналы, габаритные огни начнут мигать в течение 30 секунд. Для отключения данного режима нажмите кнопки 1 и 2.

3.1.10 Режим поиска автомобиля

Для поиска автомобиля на стоянке в режиме охраны дважды нажмите кнопку 3 брелока при включенном режиме охраны. Сирена подаст пять коротких сигналов, габаритные огни мигнут пять раз.

3.2 Дополнительные возможности постановки на охрану

3.2.1 Автоматический возврат системы на охрану

Система автоматически станет на охрану (функция F6 активизирована) через 20 секунд после снятия системы с охраны, если в течение этого времени не было включено зажигание, открыта одна из дверей, капот или багажник. При этом сирена подаст один короткий звуковой сигнал, габаритные огни мигнут один раз. Светодиодный индикатор начнет мигать. Замки дверей запрутся.

Примечание

При активизированной функции F6 в течение 20 секунд светодиодный индикатор часто мигает.

3.2.2 Постановка системы на охрану без брелока

Система может быть поставлена на охрану без брелока с помощью кнопки VALET. Для этого выключите зажигание, коротко нажмите кнопку VALET, затем нажмите и удерживайте кнопку VALET в течение 3 секунд, сирена подаст один сигнал, габаритные огни мигнут один раз, светодиодный индикатор начнет часто мигать, покиньте автомобиль и закройте все двери. Система станет на охрану через 3 секунды. При этом замки дверей запрутся. Сирена подаст один короткий звуковой сигнал, габаритные огни мигнут один раз.

3. Управление системой

3.1 Управление с помощью брелоков

3.1.1 Постановка на охрану

Для постановки на охрану нажмите кнопку 1 (см. рис. 1). При этом система станет на охрану, сирена подаст один короткий сигнал, габаритные огни мигнут один раз. Светодиодный индикатор начнет медленно мигать.

⚠ ВНИМАНИЕ!

Если при постановке на охрану не были до конца закрыты одна или несколько дверей, капот или багажник, система оповестит об этом сигналами sireны (см. п. 4.2).

3.1.2 Беззвучная постановка на охрану

Для постановки на охрану без звуковых сигналов нажмите кнопку 3, а затем в течение 3 секунд кнопку 1. При этом система станет на охрану, сирена подаст один короткий сигнал, габаритные огни мигнут один раз. Светодиодный индикатор начнет медленно мигать.

3.1.3 Постановка на охрану с отключенной сиреной

Для постановки на охрану с отключенной сиреной на один цикл нажмите кнопку 1 брелока (см. рис. 1). При этом система станет на охрану, сирена подаст один короткий сигнал, габаритные огни мигнут один раз. Светодиодный индикатор начнет медленно мигать. После этого нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку 3, габаритные огни мигнут два раза.

⚠ ВНИМАНИЕ!

Если при постановке на охрану с отключенной сиреной сработает сигнализация, сирена звучать не будет.

3.1.4 Постановка на охрану с отключенным датчиком удара

Для постановки на охрану с отключенным датчиком удара нажмите кнопку 1, система станет на охрану, затем в течение 4 секунд нажмите кнопку 3, сирена подаст один короткий сигнал.

3.1.5 Постановка на охрану с работающим двигателем (функция F7)

Для постановки на охрану с работающим двигателем нажмите и удерживайте кнопку 2 (при этом зажигание должно быть включенным) до получения 3 подтверждающих сигналов sireны. Выключите зажигание (двигатель автомобиля продолжит работать), покиньте автомобиль, закройте двери и в течение 15 секунд после закрытия дверей нажмите кнопку 1 брелока. Автомобиль станет на охрану с работающим двигателем. Сирена подаст один короткий сигнал, габаритные огни мигнут один раз. Двигатель в данном режиме работает неограниченно долго.

Если кнопка 1 брелока не будет нажата в течение 15 секунд после закрытия последней двери, двигатель заглухнет.

Примечание


Для возвращения в стандартный режим охраны необходимо нажать кнопку 1 брелока. Двигатель заглухнет сразу. Сирена подаст один сигнал, габаритные огни мигнут один раз.

⚠ ВНИМАНИЕ!

Если при включенном режиме охраны с работающим двигателем сработает сигнализация, система заблокирует двигатель и включит режим тревоги.

В режиме охраны с работающим двигателем датчик удара не работает.

Схема подключения к пневматической системе запираия



9.6.2 Дополнительный канал СН2

Черно-белый провод: выход отрицательной полярности (250мА). Подключается для реализации функций: «←» при выключенном режиме охраны (НР блокировка), «вежливой подсветки» (время 20 секунд) при снятии с охраны, закрытия окон в течение 30 секунд с момента постановки автомобиля на охрану, «←» при включении режима тревоги. Заводская установка = «←» при выключенном режиме охраны (НР блокировка).

Схема подключения реле блокировки стартера НР контактами




Схема подключения внутрисалонного освещения с отрицательной полярностью





Схема подключения внутрисалонного освещения с положительной полярностью



9.7 Настройка датчика удара

Настройка датчика производится поворотом винта регулировки до получения нужных уровней чувствительности зон датчика. При слабом ударе по корпусу автомобиля должна сработать зона предупреждения, при сильном ударе — обе зоны. При настройке датчика необходимо избегать ударов по стеклу. Чтобы исключить ложные срабатывания сигнализации, установленная чувствительность датчика удара не должна быть слишком высокой.

Датчик удара активируется с задержкой 5 секунд после постановки системы на охрану.

Примечание

Если активирована функция F1, то в режиме охраны при последовательном 10-кратном срабатывании зоны предупреждения или 6-кратном срабатывании основной зоны, соответствующая зона будет отключена.

2. Брелоки управления и датчик удара

2.1 Брелоки управления

В брелоках, входящих в комплект данной охранной системы, используется уникальная динамическая система кодирования сигнала. Некоторые из современных опытных угонщиков автомобилей используют устройства, известные как перехватчики кодов (code grabber), которые позволяют принять и сохранить в памяти сигнал, передаваемый брелоком охранной системой автомобиля. После того как водитель поставил автомобиль на охрану, угонщиком используется данный сигнал.

Брелоки, входящие в комплект данной охранной системы, изменяют код передаваемого сигнала каждый раз, когда нажимается кнопка, поэтому, когда угонщик воспроизведет перехваченный сигнал вашего брелока, охранная система на него не отреагирует.

Сигнализация выполняет заложенные в нее функции либо автоматически, либо по сигналам брелока при нажатии кнопок. Часть функций и некоторые параметры работы сигнализации могут изменяться путем программирования. Порядок программирования и перечень программируемых функций приведены в соответствующих разделах.



2.2 Замена элемента питания

- С помощью острого предмета разделите половинки корпуса брелока.
- Извлеките разряженные элементы питания.
- Установите новые элементы питания, убедившись в соблюдении полярности.
- Осторожно установите крышку, не повредив светодиод или кнопки на монтажной плате.

2.3 Датчик удара

В данной системе используется двухуровневый датчик удара. При слабом ударе по корпусу автомобиля сработает зона предупреждения, при сильном ударе — основная зона.


Датчик удара активируется с задержкой 5 секунд после постановки системы на охрану.

7.3 Дистанционное управление дополнительными устройствами (канал CH1 / функция F7)	12
7.3.1 Режим охраны с работающим двигателем	12
7.3.2 Дистанционное открытие багажника	12
7.3.3 Управление дополнительными устройствами с брелока.....	12
7.4 Дистанционное управление дополнительными устройствами (канал CH2 / функция F13)	13
7.4.1 Активизация канала при снятии системы с охраны (НР блокировка)	13
7.4.2 Активизация канала на 20 секунд при снятии системы с охраны («вежливая подсветка»)	13
7.4.3 Активизация канала при постановке системы на охрану (автоматическое закрытие окон).....	13
7.4.4 Активизация канала при включении режима тревоги	13
7.5 Задержка опроса концевых выключателей дверей (функция F2)	13
7.6 Функция "Комфорт" (функция F9)	13
8. Программирование системы	14
8.1 Программирование персонального кода отключения системы	14
8.2 Программирование брелоков	14
8.3 Программирование функций системы	15
8.3.1 Таблица программирования функций системы	16
9. Установка системы	17
9.1 Блок управления	17
9.2 Концевой выключатель капота / багажника	17
9.3 Сирена	17
9.4 Светодиодный индикатор	17
9.5 Кнопка VALET	17
9.6 Подсоединение проводов	17
9.6.1 Провода управления приводами центрального замка	18
9.6.2 Дополнительный канал CH2	19
9.7 Настройка датчика удара	20
9.8 Схема подключения системы	21

1. Комплектация

- Блок управления
- Два односторонних брелока управления
- Двухуровневый датчик удара
- Светодиодный индикатор
- Сервисная кнопка VALET
- Концевой выключатель
- Комплект проводов

9.8 Схема подключения системы



СОДЕРЖАНИЕ

1. Комплектация	4
2. Брелоки управления и датчик удара	5
2.1 Брелоки управления	5
2.2 Замена элемента питания	5
2.3 Датчик удара	5
3. Управление системой	6
3.1 Управление с помощью брелоков	6
3.1.1 Постановка на охрану	6
3.1.2 Беззвучная постановка на охрану	6
3.1.3 Постановка на охрану с отключенной сиреной	6
3.1.4 Постановка на охрану с отключенным датчиком удара	6
3.1.5 Постановка на охрану с работающим двигателем (функция F7)	6
3.1.6 Снятие с охраны	7
3.1.7 Беззвучное снятие с охраны	7
3.1.8 Снятие с охраны при работающем двигателе	7
3.1.9 Режим «Паника»	7
3.1.10 Режим поиска автомобиля	7
3.2 Дополнительные возможности постановки на охрану	7
3.2.1 Автоматический возврат системы на охрану	7
3.2.2 Постановка системы на охрану без брелока	7
4. Индикация состояния системы	8
4.1 Сигналы тревоги при включенном режиме охраны	8
4.2 Сигналы при постановке на охрану	8
4.3 Сигналы при снятии с охраны	8
5. Отключение системы	9
5.1 Сервисный режим VALET	9
5.1.1 Включение режима VALET	9
5.1.2 Выключение режима VALET	9
5.2 Аварийное отключение системы	9
5.2.1 Аварийное отключение системы с помощью кнопки VALET	9
5.2.2 Аварийное отключение системы с помощью персонального кода	9
6. Защита автомобиля	10
6.1 Защита автомобиля при включенном режиме охраны	10
6.2 Режим An TiHiJAsk (функция F10)	10
6.2.1 Включение режима An TiHiJAsk от зажигания	10
6.2.2 Отключение режима An TiHiJAsk	10
6.3 AV–триггер (функция F12)	10
6.4 Пассивная блокировка двигателя (функция F11)	10
6.4.1 Активация режима пассивной блокировки двигателя	10
6.4.2 Отключение режима пассивной блокировки двигателя	11
7. Дополнительные сервисные функции системы	12
7.1 Управление замками дверей при включении или выключении зажигания (функция F4 / F5)	12
7.2 Программирование ограничений ложных срабатываний (функция F1)	12